



520自启动控制器

1. 备用输入可根据用户要求进行功能更改
2. 继电器输出可根据用户要求进行功能更改
3. 转速传感器输入、交流发电机相电压输入二者可选其一或全选
4. 8号脚为充电机指示输入或励磁输出
5. 所有开关量输入可选断开或接通有效
6. 低油压报警开关默认为低电平输入有效
7. 仪表盒安装开孔尺寸:140*70

齿数	0	145	142	138	129	125	118	159	备注
针号	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1.设置更改后,需要重新上电后才生效 2.齿数设置为零,将禁用转速传感器
ON	■	■	■	■	■	■	■	■	
OFF	■	■	■	■	■	■	■	■	

520自启动控制器接线图