

BZ 再生装置维修保养

一、该机主要采用机械过滤方式，并逐级减小滤网密度，达到提高过滤精度之目的，由此可见，在设备工作过程中，第一级过滤易于被杂质堵塞，此时会出现进油小于出油。

处理办法：撤除一级过滤上盖，将滤网取出，用相同型号的清洁油清洗后，即可还原工作。

二、如果在加油过程中，扬程过高，会使电机温度迅速升高，油泵噪声增大。

处理办法：1、按规定的扬程工作；2、间断工作。

三、油泵声音异常增大：

处理办法：

1、检查油泵连接轴是否同心；

2、紧固镙钉是否松动或掉落；出现以上现象均需复原，即可排除。

3、严禁缺相，以免烧坏电机。

4、脱色剂的用量是 6%-8%，根据油质而定。

四、更换再生脱色剂的时间

1、按脱色剂的使用比例计算更换的时间。

2、观察处理废油的色度，如达不到要求也可更换。

五、再生脱色剂更换方法：

1、用 14—17 号板手打开再生系统的上法兰。

2、用 22—24 号板手撤除再生罐中间的一颗螺帽。

- 3、拉出再生系统装脱色剂的不锈钢滤芯。
- 4、用 6—8 号内六角扳手打开装有脱色剂不锈钢滤芯的上盖。
- 5、倒掉不锈钢滤芯里的脱色剂。
- 6、装上脱色剂用相同的方法和相反的顺序装上及可使用。

www.tongruigl.com
重庆通瑞 -02368081361



- 1、当滤芯压力表值达到 0.25Mpa 时，停止设备运行，同时拆下这些螺丝，取掉上盖。
- 2、滤芯是螺纹接口，旋转取出滤芯
- 3、用干净的变压器油进行清洗，用软毛细刷来刷洗滤芯表面（滤芯表面可扒开清洗），完毕之后，最好能用空压机，对准滤芯螺纹口处，从里向外吹。（这样有助于清洗得更干净）
- 4、清洗完毕，将各部件还原，并检查螺丝连接是否牢固。