

吸尘器的保养与维护

- 1、及时清理桶内杂物和各吸尘附件，尘格尘袋在每次工作后清洁，检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋，并吹干，严禁使用不干爽的尘格尘袋。
- 2、检查电源线及插头是否有破损，用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上
- 3、吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物，否则需作清理.检查浮波有无破损
- 4、使用机器需轻拿轻放,不能外力撞击.
- 5、机器停用时应放在通风干燥的场所.
- 6、清洁机器时，请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭，主机头严禁浸入水中清洗，不要用汽油，香蕉水等有腐蚀性的清洁剂，否则会导致外壳龟裂.
- 7、不要使机器处于长时间连续工作状态，连续工作时间请控制在2小时以内，否则会影响机器[寿命](#)。
- 8、长期使用吸尘器时，会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力下降，应定期用水清洗过滤网以及布袋，洗后在阴凉处晾干再使用，即可恢复吸力。
- 9、若主机发热，发出焦味，或有异常振动和响声，应及时送修，不要勉强使用。
- 10、软管不要频繁地折来折去，不要过度拉伸和弯曲。

过热保护

吸尘器过热保护后的处理方法：

- 1、确定吸尘器因过热保护自动切断电源；
- 2、立即握住插头（而不是电线）将插头与电源分离；
- 3、确定吸尘器处于机电分离的状态；
- 4、检查集尘室是否被垃圾、毛发填满；

- 5、如有集尘室全满的现象需要清理集尘室；
- 6、检查吸尘器的过滤网是否堵塞；
- 7、将过滤网彻底清理干净、保证过滤网通畅；
- 8、卸下吸尘器的软管，检查软管的通畅性；
- 9、如果软管中存在堵塞的异物应该马上清理、恢复软管通畅；
- 10、将吸尘器放置在阴凉、通风的环境中使其自然冷却；
- 11、热切断保护装置复位后重新启动吸尘器检查工作状态；
- 12、如果吸尘器仍然无法正常使用则需要与维修中心联系排除故障