DS7400XI-CHI编程（简易编程说明）

全国免费服务热线：400 6185 660

步 骤	地　　址	数据内容	含　　义	
连线正确，键盘跳线，插好DS7430（6），接好8个10K电阻，接蓄电池，通电后等待10秒。				
一		9876#0	进入编程(中P24)	
二	4058	01#	恢复出厂值(中P24)	
三	0000		综合编程（(中P25，默认值不编）	
四	0001-0030		确定防区功能（中P25，默认值不编）	
五	0031-0278		确定防区的防区功能(中P26)	对应防区号
	0039	03#	输入功能为03，周界即时防区	009
	0040	01#	输出功能号：01	010
	0041	03#	输入功能为03，周界即时防区	011
	0042	02#	输出功能号：02	012
	0043	03#	输入功能为03，周界即时防区	013
	0044	03#	输出功能号：03	014
	0045	03#	输入功能为03，周界即时防区	015
	0046	04#	输出功能号：04	016
	0047	03#	输入功能为03，周界即时防区	017
	0048	05#	输出功能号：05	018
	0049	03#	输入功能为03，周界即时防区	019
	0050	06#	输出功能号：06	020
	0051	03#	输入功能为03，周界即时防区	021
	0052	07#	输出功能号：07	022
	0053	03#	输入功能为03，周界即时防区	023
	0054	08#	输出功能号：08	024
	0055	03#	输入功能为03，周界即时防区	025
	0056	09#	输出功能号：09	026
	0057	03#	输入功能为03，周界即时防区	027
	0058	10#	输出功能号：10	028
	0059	03#	输入功能为03，周界即时防区	029
	0060	11#	输出功能号：11	030
	0061	03#	输入功能为03，周界即时防区	031
	0062	12#	输出功能号：12	032
	0063	03#	输入功能为03，周界即时防区	033
	0064	13#	输出功能号：13	034
	0065	03#	输入功能为03，周界即时防区	035
	0066	14#	输出功能号：14	036
	0067	03#	输入功能为03，周界即时防区	037

DS7400XI-CHI编程（简易编程说明）

全国免费服务热线：400 6185 660

步 骤	地　　址	数据内容	含　　义	
	0078	20#	输出功能号：20	048
	0079	03#	输入功能为03，周界即时防区	049
五	0080	21#	输出功能号：21	050
	0081	03#	输入功能为03，周界即时防区	051
	0082	22#	输出功能号：22	052
	0083	03#	输入功能为03，周界即时防区	053
	0084	23#	输出功能号：23	054
	0085	03#	输入功能为03，周界即时防区	055
	0086	24#	输出功能号：24	056
	0087	07#	输入功能为07，24小时防区	057
	0088	07#	输入功能为07，24小时防区	058
	0089	07#	输入功能为07，24小时防区	059
	0090	07#	输入功能为07，24小时防区	060
	0091	07#	输入功能为07，24小时防区	061
	0092	07#	输入功能为07，24小时防区	062
	0093	07#	输入功能为07，24小时防区	063
	0094	07#	输入功能为07，24小时防区	064
	0095	07#	输入功能为07，24小时防区	065
	0096	07#	输入功能为07，24小时防区	066
	0097	07#	输入功能为07，24小时防区	067
	0098	07#	输入功能为07，24小时防区	068
	0099	07#	输入功能为07，24小时防区	069
	0100	07#	输入功能为07，24小时防区	070
	0101	07#	输入功能为07，24小时防区	071
	0102	07#	输入功能为07，24小时防区	072
	0103	07#	输入功能为07，24小时防区	073
	0104	07#	输入功能为07，24小时防区	074
	0105	07#	输入功能为07，24小时防区	075
	0106	07#	输入功能为07，24小时防区	076
	0107	07#	输入功能为07，24小时防区	077
	0108	07#	输入功能为07，24小时防区	078
	0109	07#	输入功能为07，24小时防区	079
	0110	07#	输入功能为07，24小时防区	080
	0111	07#	输入功能为07，24小时防区	081
	0112	07#	输入功能为07，24小时防区	082
	0113	07#	输入功能为07，24小时防区	083
	0114	07#	输入功能为07，24小时防区	084
	0115	07#	输入功能为07，24小时防区	085
	0116	07#	输入功能为07，24小时防区	086
	0117	07#	输入功能为07，24小时防区	087
六	0415-0538		**防区扩充特性设置(中P27)**	**对应防区号**
	0419	22#	使用第1个DS7465I模块	009
	0420	22#	使用第2个DS7465I模块	010
	0421	22#	使用第3个DS7465I模块	011
	0422	22#	使用第4个DS7465I模块	012

DS7400XI-CHI编程（简易编程说明）

全国免费服务热线：400 6185 660

步 骤	地　　址	数据内容	含　　义	
	0423	22#	使用第5个DS7465I模块	013
	0424	22#	使用第6个DS7465I模块	014
	0425	22#	使用第7个DS7465I模块	015
	0426	22#	使用第8个DS7465I模块	016
六	0427	22#	使用第9个DS7465I模块	017
	0428	22#	使用第10个DS7465I模块	018
	0429	22#	使用第11个DS7465I模块	019
	0430	22#	使用第12个DS7465I模块	020
	0431	22#	使用第13个DS7465I模块	021
	0432	22#	使用第14个DS7465I模块	022
	0433	22#	使用第15个DS7465I模块	023
	0434	22#	使用第16个DS7465I模块	024
	0435	22#	使用第17个DS7465I模块	025
	0436	22#	使用第18个DS7465I模块	026
	0437	22#	使用第19个DS7465I模块	027
	0438	22#	使用第20个DS7465I模块	028
	0439	22#	使用第21个DS7465I模块	029
	0440	22#	使用第22个DS7465I模块	030
	0441	22#	使用第23个DS7465I模块	031
	0442	22#	使用第24个DS7465I模块	032
七	2772-2842		**输出功能设置（英P64、66，防区号为16进制）**	**输出功能号**
	2772	*38	布防情况下，跟随单防区报警输出	01
	2773	09	9防区	
	2775	*38		02
	2776	0*1	11防区	
	2778	*38		03
	2779	0*3	13防区	
	2781	*38		04
	2782	0*5	15防区	
	2784	*38		05
	2785	11	17防区	
	2787	*38		06
	2788	13	19防区	
	2790	*38		07
	2791	15	21防区	
	2793	*38		08
	2794	17	23防区	
	2796	*38		09
	2797	19	25防区	
	2799	*38		10
	2800	1*1	27防区	
	2802	*38		11
	2803	1*3	29防区	
	2805	*38		12
	2806	1*5	31防区	

DS7400XI-CHI编程（简易编程说明）

全国免费服务热线：400 6185 660

步 骤	地　　址	数据内容	含　　义	
	2808	*38		13
	2809	21	33防区	
	2811	*38		14
	2812	23	35防区	
	2814	*38		15
	2815	25	37防区	
七	2817	*38		16
	2818	27	39防区	
	2820	*38		17
	2821	29	41防区	
	2820	*38		18
	2820	2*1	43防区	
	2820	*38		19
	2820	2*3	45防区	
	2820	*38		20
	2820	2*5	47防区	
	2820	*38		21
	2820	31	49防区	
	2820	*40		22
	2820	33	51防区	
	2820	*41		23
	2839	35	53防区	
	2841	*42		24
	2842	37	55防区	
八	2374-2736		输出口编程（默认值不编）	
九	2737-2738		输出口跟随分区设置（默认值不编）	
十	3131-3138		使用键盘数量及类型编程（默认值不编）	
十一	2721-2724		防区旁路编程（默认值不编）	
十二	2732		强制布防、接地故障检测（默认不编）	
十三	4028-4033		进入、退出延时编程	
	4028	06#	进入延时1为30秒，其它为默认值	
十四	3425-3428		布防警告音编程	
	3425	40#	1分区退出延时键盘发出警告声（可选）	
十五	3421-3424		通用码权限编程（默认值不编）	
十六	4019-4020		辅助总线编程	
	4019	17#	使用DS7412，并发送全部事件	
	4020	30#	使用DS7412，并发送全部事件	
十七	7589	请自定	改变编程密码	
十八	7592	请自定	改变主操作码	
十九	2740-2771		DS7488跟随防区报警输出（默认值不编）	
二十	2844-2851		DS7488跟随分区报警输出	
	2844	88#	所有分区报警时，第1、2个继电器输出	
二十一	3149-3191		电话报警报告编程(不编）	
二十二		按*四秒	退出编程	