
# HHPC+中文操作说明书


# 一. 仪器配件



- 1. 过滤器
- 2. 过滤器适配器
- 3. 保护帽
- 4. 电源适配器

- 5. HHPC+主机
- 6. USB 数据线
- 7. 文档光盘
- 8. 底座

# 二. 底部接口



### 三. 主屏幕信息



Stopped	00:00:00	SAMPLE 3 of 5
Location 1		Counts/L
Size		Cumulative
0.3 μm 0.5 μm 1.0 μm		982.0 491.0 245.0
		12:27:15 PM
_	£	11-14-2011

开机后显示主屏幕信息

Size: 表示共 6 个颗粒粒径通道: 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0(um)(以客户购买的


型号为准)

Cumulative: 下对应的是不同粒径的颗粒数量

Location:表示取样点的标记 Sample:表示取样次数

#### 四. 一般设置





Backlight Contrast (High), Medium, Low 背光对比(高)、中、低

Language English, Japanese 语言英语、日语(暂不支持中文)

Security Enabled, (Disabled) 启用密码模式 安全,(禁用)

Feedback Volume (Intermediate), can be adjusted up or down 按键音量大小调整

System Date mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd 系统日期

**System Time** 12 or 24 hr format. Push Enter to activate the Time 系统时间

#### 五. 取样设置





Method: 取样方法 Time 取样时间 Volume: 取样体积 Hold: 间隔时间

Delay: 运行后倒计时(默认最少3秒)


Mode: 模式

Automtic: 自动模式 Cycles: 循环次数 (只可在自动模式下使用)

Manual: 手动模式 Beep: 哔哔模式

### 六. 设置报警






Enable: 选取需要设置的粒径 Alarm Volume:报警音量调整 Units:单位 Audible: 音响

#### 七. 数据显示设置





Size: 粒径 Store: 储存 Display: 显示 Concentration: 浓度 count mode: 计数模式 Cumulative: 累计 Differential:差值

Temp: 温度 RH: 湿度

Volume: 体积

### 八. 清除缓存区







按中间圆圈按钮可以清除缓存数据

# 九. 设置地址名称









添加地址名称界面,用户可以自由编辑。










### 八. 数据走势







以上是 HHPC+ 主要常规操作所用到的基本功能和仪器设置说明,不常用的功能没有列举出来。如果使用者还有其他的疑问,欢迎和我们联系。

我们的联系方式:净微(苏州)科技有限公司

TEL: 13584834036 FAX: 0512-67263383 联系人: 校准部 张维明