


测量数据管理分析软件




控制电脑软件

型号 7311-1




为每一台测量电脑编辑测量程序。
每台测量电脑最多可设置200个测量尺寸。




测量电脑软件


型号 7311-2




按照黄色位置指示测量第1个尺寸。



按照黄色位置指示测量第2个尺寸。
判定第1个尺寸是否超差,绿色表示合格,红色表示不合格。



按照黄色位置指示测量第3个尺寸。
判定第2个尺寸是否超差,绿色表示合格,红色表示不合格。



按照黄色位置指示测量第4个尺寸。
判定第3个尺寸是否超差，绿色表示合格，红色表示不合格。
测量完成后，所有4个测量结果将会发送到控制电脑上。