涡街流量计出厂前默认的单位都是工况下的流量单位：m3/h ，但是实际应用中需要标况下的流量单位：nm3/h。那么单显示位修改方式如下：

打开玻璃盖，按一下 SET 键（出现 P00000）按一下▲键（出现 P000001）按一下向左键（出现 P000010）按两下▲键（出现 P000012）按下向左键（出现 P000120）按三下▲键（出现 P000123）按一下 SET 键进入菜单左下角有 00 在闪动，按▲键四下按一下 SET 键出现 D****（你需要改的公斤数）按一下向左键数字清零，按▲上键移动小数点把小数点移动没有了，按一下 SET，再按一下▲键出现 D.00001 按一下向左键出现 D00010 按一下 SET 出现 D10.000 在按一下 SET 回到之初左下方 00 在闪动，按一下向右键退出完成。

备注：

工况：工作状态下的流量，单位：m3/h

标况：一个标准大气压下、温度 20°c 左右的流量，单位：nm3/h

多钦仪表（上海）有限公司 技术支持！